

Cumlík k fľaštičke

Návod na použitie

Ideálne pre podávanie materského mlieka

Uvedomte si, že priame dočinenie je zdravšie než kŕmenie pomocou fľaštičky s cumlíkom.

Poznámka: Používajte iba originálne príslušenstvo Medela.

Čistenie a hygiena

- Pre všetky nasledujúce popísané postupy čistenia používajte výhradne kvalitnú pitnú vodu.
- Jednotlivé časti odsávačky čistíte ihneď po použití, aby ste predišli zaschnutiu mlieka a následnému množeniu baktérií.
- Buďte opatrní pri čistení cumlíka kefkou.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky diely.
- Poškodené či opotrebené diely nahraďte novými.
- Z hygienických dôvodov odporúčame cumlík po 3 mesiacoch vymeniť.
- Upozornenie: Prípadné zafarbenie dielov spôsobené potravinovými farbivami nemá vplyv na výkonnosť.
- Dodržujte nasledujúce pokyny, pokiaľ Vám lekár či pôrodná (laktáčna) asistentka nedá iné inštrukcie.
- Nenechávajte savičku na priamom slnečnom svetle alebo v dosahu zdroja tepla a nenechávajte ju v dezinfekčnom prostriedku („sterilizačnom roztoku“) dlhšie než je odporúčané, pretože by materiál savičky mohol zoslabnúť.

Pre prvým použitím a následne 1x denne:

Všetky diely oddelte, umyte a dôkladne opláchnite.

Jednotlivé časti vložte do hlbokej varnej nádoby.

Nádobu naplňte vodou tak, aby boli všetky diely úplne pod vodou.

Pridaním čajovej lyžičky kyseliny citrónovej do vody zamedzíte usadzovaniu vodného kameňa.

Po uvedení vody do varu ich nechajte 5 minút variť.

Odstavte z variča a vylejte vodu.

Jednotlivé diely nechajte usušiť na čistej utierke.

Alebo je možné rozobraté časti sterilizovať v mikrovlnnej rúre v Medela Quick Clean vreckách do mikrovlnnej rúry, v hornej časti umývačky riadu alebo v parnom sterilizátore.

Po každom použití:

Demontujte všetky diely a umyte v teplej saponátovej vode. Vypláchnite čistou studenou vodou a nechajte časti uschnúť na vzduchu, na čistej rozloženej utierke.

Ak vyčistené diely nie sú používané, uložte ich do čistého vrecka, ktorý dôkladne uzavriete. Prípadne je možné čisté diely zabaliť do čistého papiera alebo utierky. Nevystavujte priamemu slnku. Nedotýkajte sa vnútornej strany fľašiek a viečok.

Pre zdravie a bezpečnosť Vášho dieťaťa

Varovanie!

- Tento produkt vždy používajte pod lekársym dohľadom. Savičky pre podávanie mlieka nikdy nepoužívajte ako cumlík. Časté a dlhodobé satie nesladených tekutín môže viesť k vzniku zubného kazu. Pred kŕmením dieťaťa vždy skontrolujte teplotu detskej stravy. Udržujte všetky nepoužívané komponenty mimo dosahu detí. Mlieko neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pretože tá môže mlieko ohriať nerovnomerne a môže mlieko ohriať nerovnomerne a môže dôjsť k opareniu dieťaťa.

Materiál: Cumlík - silikón

Likvidácia: Podľa miestnych predpisov

Distribútor pre SR: DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka

Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika

Tel.: +421 948 792 576, www.medela.cz/sk/

Cumlík k fľaštičke

Návod na použitie

Ideálne pre podávanie materského mlieka

Uvedomte si, že priame dočinenie je zdravšie než kŕmenie pomocou fľaštičky s cumlíkom.

Poznámka: Používajte iba originálne príslušenstvo Medela.

Čistenie a hygiena

- Pre všetky nasledujúce popísané postupy čistenia používajte výhradne kvalitnú pitnú vodu.
- Jednotlivé časti odsávačky čistíte ihneď po použití, aby ste predišli zaschnutiu mlieka a následnému množeniu baktérií.
- Buďte opatrní pri čistení cumlíka kefkou.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky diely.
- Poškodené či opotrebené diely nahraďte novými.
- Z hygienických dôvodov odporúčame cumlík po 3 mesiacoch vymeniť.
- Upozornenie: Prípadné zafarbenie dielov spôsobené potravinovými farbivami nemá vplyv na výkonnosť.
- Dodržujte nasledujúce pokyny, pokiaľ Vám lekár či pôrodná (laktáčna) asistentka nedá iné inštrukcie.
- Nenechávajte savičku na priamom slnečnom svetle alebo v dosahu zdroja tepla a nenechávajte ju v dezinfekčnom prostriedku („sterilizačnom roztoku“) dlhšie než je odporúčané, pretože by materiál savičky mohol zoslabnúť.

Pre prvým použitím a následne 1x denne:

Všetky diely oddelte, umyte a dôkladne opláchnite.

Jednotlivé časti vložte do hlbokej varnej nádoby.

Nádobu naplňte vodou tak, aby boli všetky diely úplne pod vodou.

Pridaním čajovej lyžičky kyseliny citrónovej do vody zamedzíte usadzovaniu vodného kameňa.

Po uvedení vody do varu ich nechajte 5 minút variť.

Odstavte z variča a vylejte vodu.

Jednotlivé diely nechajte usušiť na čistej utierke.

Alebo je možné rozobraté časti sterilizovať v mikrovlnnej rúre v Medela Quick Clean vreckách do mikrovlnnej rúry, v hornej časti umývačky riadu alebo v parnom sterilizátore.

Po každom použití:

Demontujte všetky diely a umyte v teplej saponátovej vode. Vypláchnite čistou studenou vodou a nechajte časti uschnúť na vzduchu, na čistej rozloženej utierke.

Ak vyčistené diely nie sú používané, uložte ich do čistého vrecka, ktorý dôkladne uzavriete. Prípadne je možné čisté diely zabaliť do čistého papiera alebo utierky. Nevystavujte priamemu slnku. Nedotýkajte sa vnútornej strany fľašiek a viečok.

Pre zdravie a bezpečnosť Vášho dieťaťa

Varovanie!

- Tento produkt vždy používajte pod lekársym dohľadom. Savičky pre podávanie mlieka nikdy nepoužívajte ako cumlík. Časté a dlhodobé satie nesladených tekutín môže viesť k vzniku zubného kazu. Pred kŕmením dieťaťa vždy skontrolujte teplotu detskej stravy. Udržujte všetky nepoužívané komponenty mimo dosahu detí. Mlieko neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pretože tá môže mlieko ohriať nerovnomerne a môže mlieko ohriať nerovnomerne a môže dôjsť k opareniu dieťaťa.

Materiál: Cumlík - silikón

Likvidácia: Podľa miestnych predpisov

Distribútor pre SR: DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka

Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika

Tel.: +421 948 792 576, www.medela.cz/sk/

Cumlík k fľaštičke

Návod na použitie

Ideálne pre podávanie materského mlieka

Uvedomte si, že priame dočinenie je zdravšie než kŕmenie pomocou fľaštičky s cumlíkom.

Poznámka: Používajte iba originálne príslušenstvo Medela.

Čistenie a hygiena

- Pre všetky nasledujúce popísané postupy čistenia používajte výhradne kvalitnú pitnú vodu.
- Jednotlivé časti odsávačky čistíte ihneď po použití, aby ste predišli zaschnutiu mlieka a následnému množeniu baktérií.
- Buďte opatrní pri čistení cumlíka kefkou.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky diely.
- Poškodené či opotrebené diely nahraďte novými.
- Z hygienických dôvodov odporúčame cumlík po 3 mesiacoch vymeniť.
- Upozornenie: Prípadné zafarbenie dielov spôsobené potravinovými farbivami nemá vplyv na výkonnosť.
- Dodržujte nasledujúce pokyny, pokiaľ Vám lekár či pôrodná (laktáčna) asistentka nedá iné inštrukcie.
- Nenechávajte savičku na priamom slnečnom svetle alebo v dosahu zdroja tepla a nenechávajte ju v dezinfekčnom prostriedku („sterilizačnom roztoku“) dlhšie než je odporúčané, pretože by materiál savičky mohol zoslabnúť.

Pre prvým použitím a následne 1x denne:

Všetky diely oddelte, umyte a dôkladne opláchnite.

Jednotlivé časti vložte do hlbokej varnej nádoby.

Nádobu naplňte vodou tak, aby boli všetky diely úplne pod vodou.

Pridaním čajovej lyžičky kyseliny citrónovej do vody zamedzíte usadzovaniu vodného kameňa.

Po uvedení vody do varu ich nechajte 5 minút variť.

Odstavte z variča a vylejte vodu.

Jednotlivé diely nechajte usušiť na čistej utierke.

Alebo je možné rozobraté časti sterilizovať v mikrovlnnej rúre v Medela Quick Clean vreckách do mikrovlnnej rúry, v hornej časti umývačky riadu alebo v parnom sterilizátore.

Po každom použití:

Demontujte všetky diely a umyte v teplej saponátovej vode. Vypláchnite čistou studenou vodou a nechajte časti uschnúť na vzduchu, na čistej rozloženej utierke.

Ak vyčistené diely nie sú používané, uložte ich do čistého vrecka, ktorý dôkladne uzavriete. Prípadne je možné čisté diely zabaliť do čistého papiera alebo utierky. Nevystavujte priamemu slnku. Nedotýkajte sa vnútornej strany fľašiek a viečok.

Pre zdravie a bezpečnosť Vášho dieťaťa

Varovanie!

- Tento produkt vždy používajte pod lekársym dohľadom. Savičky pre podávanie mlieka nikdy nepoužívajte ako cumlík. Časté a dlhodobé satie nesladených tekutín môže viesť k vzniku zubného kazu. Pred kŕmením dieťaťa vždy skontrolujte teplotu detskej stravy. Udržujte všetky nepoužívané komponenty mimo dosahu detí. Mlieko neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pretože tá môže mlieko ohriať nerovnomerne a môže mlieko ohriať nerovnomerne a môže dôjsť k opareniu dieťaťa.

Materiál: Cumlík - silikón

Likvidácia: Podľa miestnych predpisov

Distribútor pre SR: DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka

Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika

Tel.: +421 948 792 576, www.medela.cz/sk/