

Fľaša s cumlíkom

Návod na použitie

Ideálne pre odsávanie, zber, skladovanie a zmrazovanie materského mlieka

Uvedomte si, že priame dojenie je zdravšie než kŕmenie pomocou fľaštičky s cumlíkom.

čistenie a hygiena

- Pre všetky nasledujúce popísané postupy čistenia používajte výhradne kvalitnú pitnú vodu.
- Jednotlivé časti odsávačky čistíte ihneď po použití, aby ste predišli zaschnutiu mlieka a následnému množeniu baktérií.
- Buďte opatrný pri čistení cumlika kefkou.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky diely.
- Poškodené či opotrebené diely nahraďte novými.
- Z hygienických dôvodov odporúčame cumlik po 3 mesiacoch vymeniť.
- Upozornenie: Prípadné zafarbenie dielov spôsobené potravinovými farbivami nemá vplyv na výkonnosť.
- Upozornenie: Prípadné zafarbenie dielov spôsobené potravinovými farbivami nemá vplyv na výkonnosť.
- Dodržujte nasledujúce pokyny, pokiaľ Vám lekár či pôrodná (laktáčna) asistentka nedá iné inštrukcie.

Pred prvým použitím a následne 1x denne:

Všetky diely oddelte, umyte a dôkladne opláchnite.

Jednotlivé časti vložte do hlbokej varnej nádoby.

Nádobu naplňte vodou tak, aby boli všetky diely úplne pod vodou.

Pridaním čajovej lyžičky kyseliny citrónovej do vody zamedzíte usadzovaniu vodného kameňa.

Po uvedení vody do varu ich nechajte 5 minút variť.

Odstavte z variča a vyléjte vodu.

Jednotlivé diely nechajte usušiť na čistej utierke.

Fľaša s cumlíkom, pred použitím

Alebo je možné rozobraté časti sterilizovať v mikrovlnnej rúre v Medela Quick Clean vreckách do mikrovlnnej rúry, v hornej časti umývačky riadu alebo v parnom sterilizátore.

Fľaša s cumlíkom, po použití

Po každom použití:

Demontujte všetky diely a umyte v teplej saponátovej vode. Vypláchnite čistou studenou vodou a nechajte časti uschnúť na vzduchu, na čistej rozloženej utierke.

- Ak vyčistené diely nie sú používané, uložte ich do čistého vrecka, ktorý dôkladne uzavriete. Prípadne je možné čisté diely zabaliť do čistého papiera alebo utierky. Nevystavujte priamemu slnku. Nedotýkajte sa vnútornej strany fľašiek a viečok.

Skladovanie/rozmrazovanie materského mlieka

(pre donosné deti)

čerstvo odsaté materské mlieko: <p>Izbová teplota Chladnička Mraziace zariadenie chladničky Mrazička</p>	<p>Nenechávajte mlieko pri izbovej teplote 3–5 dní pri teplote cca 4° C 6 mesiacov pri teplote cca -16° C 12 mesiacov pri teplote cca - 18° C</p>
rozmrazené mlieko (predtým zmrazené): <p>Izbová teplota Chladnička Mraziace zariadenie chladničky Mrazička</p>	<p>Neskladujte 10 hodín Nikdy znovu nezmrazujte. Nikdy znovu nezmrazujte.</p>

- Pre zamrazenie neplňte fľašu viac než do ¾ jej objemu z dôvodu rozpinania obsahu.
- Označte fľašu dátumom odsatia a uskladnenia mlieka.
- Neskladujte mlieko vo dverách chladničky.
- Zmrazené mlieko nechajte cez noc v chladničke alebo fľašu umiestnite do nádoby alebo pod prúd teplej vody (max. 37° C).
- Rozmrazené mlieko pred použitím riadne pretrepte, aby došlo k zmiešaniu všetkých jeho zložiek.
- Zmrazené mlieko nikdy nerozmrazujte v mikrovlnnej rúre alebo v nádobe s horúcou vodou (nebezpečenstvo spálenia).

Fľaša s cumlíkom, pred použitím

Pre zdravie a bezpečnosť Vašich detí

Je odporúčané používať iba dospelou osobou alebo pod jej dohľadom. Všetky jednotlivé diely uchovajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte cumlik fľaštičky ako náhradu za štandardný cumlik. Nepretržité a dlhodobé kŕmenie z fľaštičky s cumlíkom môže spôsobiť tvorbu zubného kazu. Pred podaním stravy skontrolujte teplotu pokrmu (nebezpečenstvo popálenia). Mlieko nikdy neohrievajte v mikrovlnnej rúre, nerovnomerné ohriatie môže spôsobiť dieťaťu popálenie.

- Plastové fľaše a komponenty môžu byť po zmrazení krehké a môžu sa pri páde z výšky rozbiť.
 - Fľaše a komponenty sa tiež môžu poškodiť pri nesprávnom zaobchádzaní, napríklad pri náraze, po príliš silnom utiahnutí alebo prevrhnutí.
 - S fľašami i s jednotlivými dielmi manipulujte opatrne.
 - Nepoužívajte fľašu alebo komponenty, ktoré sú poškodené.
- Materiál: Fľaša – polypropylén, Cumlik - silikón
Likvidácia: Podľa miestnych predpisov

Fľaša s cumlíkom, po použití

Neobsahuje Bisphenol-A, DEHP (di-ethylhexylftalát) ani Latex.

Fľaša s cumlíkom, pred použitím

Distribútor pre SR: DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka

Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika
Tel.: +421 948 792 576, www.medela.cz/sk/

Fľaša s cumlíkom

Návod na použitie

Ideálne pre odsávanie, zber, skladovanie a zmrazovanie materského mlieka

Uvedomte si, že priame dojenie je zdravšie než kŕmenie pomocou fľaštičky s cumlíkom.

čistenie a hygiena

- Pre všetky nasledujúce popísané postupy čistenia používajte výhradne kvalitnú pitnú vodu.
- Jednotlivé časti odsávačky čistíte ihneď po použití, aby ste predišli zaschnutiu mlieka a následnému množeniu baktérií.
- Buďte opatrný pri čistení cumlika kefkou.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky diely.
- Poškodené či opotrebené diely nahraďte novými.
- Z hygienických dôvodov odporúčame cumlik po 3 mesiacoch vymeniť.
- Upozornenie: Prípadné zafarbenie dielov spôsobené potravinovými farbivami nemá vplyv na výkonnosť.
- Upozornenie: Prípadné zafarbenie dielov spôsobené potravinovými farbivami nemá vplyv na výkonnosť.
- Dodržujte nasledujúce pokyny, pokiaľ Vám lekár či pôrodná (laktáčna) asistentka nedá iné inštrukcie.

Pred prvým použitím a následne 1x denne:

Všetky diely oddelte, umyte a dôkladne opláchnite.

Jednotlivé časti vložte do hlbokej varnej nádoby.

Nádobu naplňte vodou tak, aby boli všetky diely úplne pod vodou.

Pridaním čajovej lyžičky kyseliny citrónovej do vody zamedzíte usadzovaniu vodného kameňa.

Po uvedení vody do varu ich nechajte 5 minút variť.

Odstavte z variča a vyléjte vodu.

Jednotlivé diely nechajte usušiť na čistej utierke.

Fľaša s cumlíkom, pred použitím

Alebo je možné rozobraté časti sterilizovať v mikrovlnnej rúre v Medela Quick Clean vreckách do mikrovlnnej rúry, v hornej časti umývačky riadu alebo v parnom sterilizátore.

Fľaša s cumlíkom, po použití

Po každom použití:

Demontujte všetky diely a umyte v teplej saponátovej vode. Vypláchnite čistou studenou vodou a nechajte časti uschnúť na vzduchu, na čistej rozloženej utierke.

- Ak vyčistené diely nie sú používané, uložte ich do čistého vrecka, ktorý dôkladne uzavriete. Prípadne je možné čisté diely zabaliť do čistého papiera alebo utierky. Nevystavujte priamemu slnku. Nedotýkajte sa vnútornej strany fľašiek a viečok.

Skladovanie/rozmrazovanie materského mlieka

(pre donosné deti)

čerstvo odsaté materské mlieko: <p>Izbová teplota Chladnička Mraziace zariadenie chladničky Mrazička</p>	<p>Nenechávajte mlieko pri izbovej teplote 3–5 dní pri teplote cca 4° C 6 mesiacov pri teplote cca -16° C 12 mesiacov pri teplote cca - 18° C</p>
rozmrazené mlieko (predtým zmrazené): <p>Izbová teplota Chladnička Mraziace zariadenie chladničky Mrazička</p>	<p>Neskladujte 10 hodín Nikdy znovu nezmrazujte. Nikdy znovu nezmrazujte.</p>

- Pre zamrazenie neplňte fľašu viac než do ¾ jej objemu z dôvodu rozpinania obsahu.
- Označte fľašu dátumom odsatia a uskladnenia mlieka.
- Neskladujte mlieko vo dverách chladničky.
- Zmrazené mlieko nechajte cez noc v chladničke alebo fľašu umiestnite do nádoby alebo pod prúd teplej vody (max. 37° C).
- Rozmrazené mlieko pred použitím riadne pretrepte, aby došlo k zmiešaniu všetkých jeho zložiek.
- Zmrazené mlieko nikdy nerozmrazujte v mikrovlnnej rúre alebo v nádobe s horúcou vodou (nebezpečenstvo spálenia).

Fľaša s cumlíkom, pred použitím

Pre zdravie a bezpečnosť Vašich detí

Je odporúčané používať iba dospelou osobou alebo pod jej dohľadom. Všetky jednotlivé diely uchovajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte cumlik fľaštičky ako náhradu za štandardný cumlik. Nepretržité a dlhodobé kŕmenie z fľaštičky s cumlíkom môže spôsobiť tvorbu zubného kazu. Pred podaním stravy skontrolujte teplotu pokrmu (nebezpečenstvo popálenia). Mlieko nikdy neohrievajte v mikrovlnnej rúre, nerovnomerné ohriatie môže spôsobiť dieťaťu popálenie.

- Plastové fľaše a komponenty môžu byť po zmrazení krehké a môžu sa pri páde z výšky rozbiť.
 - Fľaše a komponenty sa tiež môžu poškodiť pri nesprávnom zaobchádzaní, napríklad pri náraze, po príliš silnom utiahnutí alebo prevrhnutí.
 - S fľašami i s jednotlivými dielmi manipulujte opatrne.
 - Nepoužívajte fľašu alebo komponenty, ktoré sú poškodené.
- Materiál: Fľaša – polypropylén, Cumlik - silikón
Likvidácia: Podľa miestnych predpisov

Fľaša s cumlíkom, po použití

Neobsahuje Bisphenol-A, DEHP (di-ethylhexylftalát) ani Latex.

Fľaša s cumlíkom, pred použitím

Distribútor pre SR: DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka

Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika
Tel.: +421 948 792 576, www.medela.cz/sk/

Fľaša s cumlíkom

Návod na použitie

Ideálne pre odsávanie, zber, skladovanie a zmrazovanie materského mlieka

Uvedomte si, že priame dojenie je zdravšie než kŕmenie pomocou fľaštičky s cumlíkom.

čistenie a hygiena

- Pre všetky nasledujúce popísané postupy čistenia používajte výhradne kvalitnú pitnú vodu.
- Jednotlivé časti odsávačky čistíte ihneď po použití, aby ste predišli zaschnutiu mlieka a následnému množeniu baktérií.
- Buďte opatrný pri čistení cumlika kefkou.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky diely.
- Poškodené či opotrebené diely nahraďte novými.
- Z hygienických dôvodov odporúčame cumlik po 3 mesiacoch vymeniť.
- Upozornenie: Prípadné zafarbenie dielov spôsobené potravinovými farbivami nemá vplyv na výkonnosť.
- Upozornenie: Prípadné zafarbenie dielov spôsobené potravinovými farbivami nemá vplyv na výkonnosť.
- Dodržujte nasledujúce pokyny, pokiaľ Vám lekár či pôrodná (laktáčna) asistentka nedá iné inštrukcie.

Pred prvým použitím a následne 1x denne:

Všetky diely oddelte, umyte a dôkladne opláchnite.

Jednotlivé časti vložte do hlbokej varnej nádoby.

Nádobu naplňte vodou tak, aby boli všetky diely úplne pod vodou.

Pridaním čajovej lyžičky kyseliny citrónovej do vody zamedzíte usadzovaniu vodného kameňa.

Po uvedení vody do varu ich nechajte 5 minút variť.

Odstavte z variča a vyléjte vodu.

Jednotlivé diely nechajte usušiť na čistej utierke.

Fľaša s cumlíkom, pred použitím

Alebo je možné rozobraté časti sterilizovať v mikrovlnnej rúre v Medela Quick Clean vreckách do mikrovlnnej rúry, v hornej časti umývačky riadu alebo v parnom sterilizátore.

Fľaša s cumlíkom, po použití

Po každom použití:

Demontujte všetky diely a umyte v teplej saponátovej vode. Vypláchnite čistou studenou vodou a nechajte časti uschnúť na vzduchu, na čistej rozloženej utierke.

- Ak vyčistené diely nie sú používané, uložte ich do čistého vrecka, ktorý dôkladne uzavriete. Prípadne je možné čisté diely zabaliť do čistého papiera alebo utierky. Nevystavujte priamemu slnku. Nedotýkajte sa vnútornej strany fľašiek a viečok.

Skladovanie/rozmrazovanie materského mlieka

(pre donosné deti)

čerstvo odsaté materské mlieko: <p>Izbová teplota Chladnička Mraziace zariadenie chladničky Mrazička</p>	<p>Nenechávajte mlieko pri izbovej teplote 3–5 dní pri teplote cca 4° C 6 mesiacov pri teplote cca -16° C 12 mesiacov pri teplote cca - 18° C</p>
rozmrazené mlieko (predtým zmrazené): <p>Izbová teplota Chladnička Mraziace zariadenie chladničky Mrazička</p>	<p>Neskladujte 10 hodín Nikdy znovu nezmrazujte. Nikdy znovu nezmrazujte.</p>

- Pre zamrazenie neplňte fľašu viac než do ¾ jej objemu z dôvodu rozpinania obsahu.
- Označte fľašu dátumom odsatia a uskladnenia mlieka.
- Neskladujte mlieko vo dverách chladničky.
- Zmrazené mlieko nechajte cez noc v chladničke alebo fľašu umiestnite do nádoby alebo pod prúd teplej vody (max. 37° C).
- Rozmrazené mlieko pred použitím riadne pretrepte, aby došlo k zmiešaniu všetkých jeho zložiek.
- Zmrazené mlieko nikdy nerozmrazujte v mikrovlnnej rúre alebo v nádobe s horúcou vodou (nebezpečenstvo spálenia).

Fľaša s cumlíkom, pred použitím

Pre zdravie a bezpečnosť Vašich detí

Je odporúčané používať iba dospelou osobou alebo pod jej dohľadom. Všetky jednotlivé diely uchovajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte cumlik fľaštičky ako náhradu za štandardný cumlik. Nepretržité a dlhodobé kŕmenie z fľaštičky s cumlíkom môže spôsobiť tvorbu zubného kazu. Pred podaním stravy skontrolujte teplotu pokrmu (nebezpečenstvo popálenia). Mlieko nikdy neohrievajte v mikrovlnnej rúre, nerovnomerné ohriatie môže spôsobiť dieťaťu popálenie.

- Plastové fľaše a komponenty môžu byť po zmrazení krehké a môžu sa pri páde z výšky rozbiť.
 - Fľaše a komponenty sa tiež môžu poškodiť pri nesprávnom zaobchádzaní, napríklad pri náraze, po príliš silnom utiahnutí alebo prevrhnutí.
 - S fľašami i s jednotlivými dielmi manipulujte opatrne.
 - Nepoužívajte fľašu alebo komponenty, ktoré sú poškodené.
- Materiál: Fľaša – polypropylén, Cumlik - silikón
Likvidácia: Podľa miestnych predpisov

Fľaša s cumlíkom, po použití

Neobsahuje Bisphenol-A, DEHP (di-ethylhexylftalát) ani Latex.

Fľaša s cumlíkom, pred použitím

Distribútor pre SR: DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka

Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, Slovenská republika
Tel.: +421 948 792 576, www.medela.cz/sk/